



Poziomica do kierownicy geometria zbieżność





Opis

Proste i szybkie narzędzie do poziomowania kierownicy podczas ustawiania zbieżności, geometrii kół. Jej elastyczna, sprężynowa konstrukcja pozwala na łatwe dopasowanie do wielkości kierownicy. Używanie poziomicy eliminuje reklamacje ze strony klientów na "krzywe koło kierownicy".

Uwaga: używaj poziomicy bezpośrednio przed regulacją osi przedniej.

Najważniejsze cechy:

- szybkość montażu
- uniwersalne narzędzie do aut osobowych, dostawczych i ciężarowych
- duży zakres 270-350 mm
- czytelność odczytu
- do profesjonalnego użytku

Sposób użycia:

1. Zmierzyć geometrię kół pojazdu.
2. Ustawić zbieżność i pochylenie kół osi tylnej.
3. Zamontować poziomice na kierownicy.
4. Wypoziomować koło kierownicy.
5. Wyregulować zbieżność na osi przedniej.

Dodatkowe informacje

Indeks	W-BGS9977
EAN	8719558507290
Dane techniczne	Przeznaczenie: auta osobowe, dostawcze oraz ciężarowe Zakres: 270-350 mm
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

